

Antibiothérapie intraveineuse : Administration d'antibiotique intraveineux par pompe à perfusion ambulatoire : Changement du sac ET de la tubulure

- Anticiper
- Préparer
- Procéder
- Préparer le médicament
- Préparer le matériel
- Positionner votre enfant
- Arrêter la pompe
- Enlever la cassette de la pompe
- Installer le nouveau sac et la nouvelle tubulure de la cassette
- Faire le vide d'air de la nouvelle tubulure
- Débrancher l'ancienne tubulure du connecteur sans aiguille
- Surveiller le site du cathéter
- Irriguer le cathéter avec la solution de saline, si nécessaire
- Brancher la nouvelle tubulure au connecteur sans aiguille du cathéter
- Remettre la pompe en fonction
- Sécuriser le sac et la pompe
- Récupérer